



Bedienungsanleitung

IR-Fernbedienung 4.0-L

Infrarotfernbedienung für Phoenix, PeGaSuS, PAndorA und ProMetheuS (Seki)

Es handelt sich hier um eine lernfähige Fernbedienung, welche die Grundfunktionen der Geräte ProMetheuS (CD-Spieler), PAndorA (Analog-Tuner) PeGaSuS (Vollverstärker) und Phoenix (Vorverstärker) steuert. Alle Fernbedienncodes sind in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt, damit bleiben die gelernten Befehle auch ohne Batterien erhalten. Weitere Hinweise dazu entnehmen Sie bitte der beiliegenden Original-Bedienanleitung von Seki.



* Nur für Phoenix.

** Nur für Phoenix mit eingebautem Subvol-modul.

(1) Durch Drücken der Taste **Ton aus (1)** wird zusätzlich bei PAndorA und ProMetheuS das Display abgeschaltet. Um das Display wieder einzuschalten, bitte zweimal die Taste **mono (1)*** drücken.